




Webasto Next

Lokales Firmware Update

Führen Sie das Firmware Update über die WebUI durch



Greifen Sie über einen Webbrowser auf die **WebUI** zu. Dafür haben Sie folgende Möglichkeiten:



1) Verbinden Sie sich mit dem **WiFi-Hotspot*** der Ladestation.

Geben Sie die IP-Adresse ein: 172.20.0.1 oder 2) Verwenden Sie Ihr **eigenes Netzwerk** und gehen Sie auf <https://NEXT-WSXXXXXX> oder https://\"Wallbox IP-Adresse“.

* Die Zugangsdaten finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch

Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten **ein** (siehe erste Seite des Benutzerhandbuches).

Wählen Sie den Reiter **System** aus. Unter **System Information** und **Comboard SW version** finden Sie Ihre aktuelle Firmware Version.



Downloaden und entpacken Sie die **entsprechende Firmware-Update-Datei**: **
<https://charging.webasto.com/int/products/documentation/>

** Sie müssen die Firmware-Version 3.1.4 lokal auf Version 3.1.16 aktualisieren

Unter dem Reiter **System** und **Firmware Update** wählen Sie **Upload** aus.

Wählen Sie **Browse** und danach die heruntergeladene Datei aus (im .raucb Format).